



Technical Manual

ΑΡΡ Ζυγαριά Υπολογισμού Τιμής ^{V1.14-V1.12 αναθ.: YM8, Δεκ. 2018}

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	4 -
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	5 -
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	6 -
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	9 -
5. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ & ΟΘΟΝΗ	11 -
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	14 -
7. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	26 -
8. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ (ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ)	30 -
9. ΣΥΝΔΕΣΗ RS-232	31 -
10. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ	37 -
11. ΣΧΕΔΙΟ	39 -

1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



Λα επιτρέπετε μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα να εκτελούν εργασίες συντήρησης στη συσκευή.
Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα.

- Η μη τήρηση των ανωτέρω ενδέχεται να προκαλέσει σωματική βλάβη, βλάβη ή και καταστροφή του εξοπλισμού.
- Η ζυγαριά υπολογισμού τιμής είναι ευαίσθητη ηλεκτρονική συσκευή.
 Χρησιμοποιήστε την με προσοχή.
- Μην εγκαθιστάτε τη ζυγαριά απευθείας σε ηλιακό φως.
- Βεβαιώθείτε ότι η τάση του δικτύου και ο τύπος πρίζας είναι κατάλληλα για τη ζυγαριά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό, οποιοδήποτε άλλο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη ζυγαριά.
- Συνδεόμενος εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται κοντά σε εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
- Αποφύγετε ασταθείς πηγές ενέργειας. Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρισμού, όπως εξοπλισμούς συγκολλήσεων ή μεγάλους κινητήρες.
- Αποφύγετε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, δονήσεις και έκθεση σε άνεμο ή νερό.
- Αποφύγετε πηγές μεγάλου ηλεκτρομαγνητικού θορύβου.
- Διατηρείτε τη ζυγαριά καθαρή.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Οι ζυγαριές υπολογισμού τιμής της σειράς APP είναι πολύ συμπαγείς, αξιόπιστες, υψηλής ακριβείας και πολύ σταθερές.
- Διαθέτουν οθόνη LCD 18mm/9.5mm με λευκό φωτισμό LED.
- Δυνατότητα πρόσθεσης ζυγισμάτων, λειτουργία μετατροπών και εναλλαγών μεταξύ μονάδων μέτρησης
- Πληκτρολόγιο μεμβράνης 25 πλήκτρων
- 100 μνήμες με κωδικό και 4 μνήμες με πλήκτρο για κωδικούς αναζήτησης τιμής (PLU), υποστήριξη αλφαριθμητικών πληροφοριών PLU
- Δυνατότητα αυτόματου καθαρισμού τιμής μονάδας
- Προαιρετικό WiFi, Εφαρμογή Bluetooth
- Με λογισμικό back office για διαχείριση πληροφοριών προϊόντων και αναφορές πωλήσεων
- Τροφοδοτικό AC/ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία παρέχει έως και 60 ώρες συνεχούς χρήσης (χωρίς φωτισμό οθόνης).
- Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 5000 καταχωρήσεων πωλήσεων

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.1 Γενικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΡ		
Οθόνη	Εμπρόσθια όψη και κολώνα: οθόνη LCD 18mm/9.5mm		
	με λευκ	ό οπίσθιο φωτισμό	LED
Μικτό βάρος		6kg	
Μέγιστο βάρος	3kg/6kg	6kg/15kg	15kg/30kg
Αναγνωσιμότητα	1g/2g	2g/5g	5g/10g
Μέγιστες υποδιαιρέσεις		2x3000e	
Μονάδες μέτρησης		kg /100g	
βάρους			
Διαστάσεις τασιού	230x300mm		
Περίβλημα	Πλαστικό ABS και τάσι από ανοξείδωτο ατσάλι		
Θύρες	RS-232, RJ11 / USB, RJ45 (ως προαιρετικές)		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C - +40°C / 14°F - 104°F		
Χρόνος σταθεροποίησης	1 δευτερόλεπτο τυπικά		
Τροφοδοσία	Τροφοδοτικό AC12V/500mA, Επαναφορτιζόμενη		
		υπαταρία 6V/4Ah	
Πληκτρολόγιο	25 πλήκτρα μεμβράνης		
Μετατροπέας ADC	ΣΔ		
Εσωτερική ανάλυση	600.000		
Ενημέρωση ADC	60 φορές /δευτερόλεπτο μέγιστο		
Τάση κυψέλης φορτίου	5V/150mA μέγιστο		

3.2 Γενική όψη



Τεχνικό Εγχειρίδιο Ζυγαριάς Υπολογισμού Τιμής ΑΡΡ



3.3 Θύρες



No	Θύρα	Περιγραφή	Τύπος
1	RS-232	Για υπολογιστή, ταμειακή μηχανή ή εκτυπωτή RG88V	Στάνταρ
2	RJ11	Υποστηρίζει συρτάρι ταμείου (12V).	Στάνταρ
3	USB2.0	Για μεταφορά δεδομένων, μη χρησιμοποιείτε για φόρτιση άλλης συσκευής.	Προαιρετική
4	RJ45	Υποστηρίζει 10Μ/100M Ethernet.	Προαιρετική

3.4 Διαστάσεις





4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αποσυσκευασία

Αφαιρέστε με προσοχή τη ζυγαριά από τη συσκευασία της. Βεβαιωθείτε ότι δεν παρουσιάζει βλάβη και ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα αξεσουάρ.

Αξεσουάρ:

- Ζυγαριά
- Τροφοδοτικό
- Ανοξείδωτο τάσι
- Εγχειρίδιο χρήσης

Φυλάξτε τη συσκευασία για μελλοντική χρήση.

Έλεγχος αεροστάθμης

Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε τραπέζι. Ελέγξτε την αεροστάθμη. Εάν η φυσαλίδα δε βρίσκεται στο κέντρο, ρυθμίστε τα πόδια της συσκευής μέχρις ότου η φυσαλίδα έρθει στο κέντρο. Ελέγχετε την αεροστάθμη όταν αλλάζετε θέση στη ζυγαριά.



Σύνδεση τροφοδοτικού

- Για να φορτίσετε την μπαταρία, εισάγετε το φις του τροφοδοτικού στην αντίστοιχη θύρα. Συνδέστε το τροφοδοτικό στο δίκτυο παροχής ενέργειας.
 Δε χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Χρειάζονται 4 ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Στη δεξιά πλευρά της οθόνης βρίσκεται η LED ένδειξη φόρτισης μπαταρίας. Όταν η ζυγαριά είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο παροχής ενέργειας, η μπαταρία επαναφορτίζεται. Εάν η ένδειξη LED είναι πράσινη, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Εάν είναι κόκκινη, η μπαταρία είναι σχεδόν αποφορτισμένη, ενώ, εάν είναι κίτρινη, η μπαταρία φορτίζεται.
- Ενδείξεις κατάστασης φόρτισης μπαταρίας:

Πεσμένη μπαταρία	۹ <mark>۲۲۲</mark>
Φόρτιση πλήρης	

- Μη χρησιμοποιείτε άλλον τύπο τροφοδοτικού από αυτόν που παρέχεται με τη ζυγαριά.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι ασφαλής.

Σημείωση: παρακαλούμε φορτίστε την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για πρώτη φορά.

Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε τραπέζι.
- Εισάγετε την κολώνα στην υποδοχή της βάσης.
- Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής χρησιμοποιώντας τις βίδες.
- Τοποθετήστε με προσοχή το τάσι στις τέσσερις τρύπες του πάνω
- καλύμματος.
- Ρυθμίστε την αεροστάθμη.
- Συνδέστε το φις του τροφοδοτικού στην αντίστοιχη θύρα.

Η θύρα βρίσκεται κάτω από τη δεξιά πλευρά της ζυγαριάς.

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

Συνδεόμενος εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται κοντά σε εύκολα προσβάσιμη πρίζα με προστατευτική γείωση.

• Ενεργοποιήστε τη ζυγαριά.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο On/Off. Για να

απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το ίδιο πλήκτρο ξανά.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μέγιστο βάρος και θα αρχίσει ο έλεγχος εκκίνησης.

- Μετά τον έλεγχο, η οθόνη θα μεταβεί στην κανονική λειτουργία ζύγισης.
- Η ζυγαριά είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

5. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ & ΟΘΟΝΗ





Πλήκτρα	Περιγραφή
0	Αριθμητικά πλήκτρα, χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή τιμής μονάδας, καθώς και για την εισαγωγή
έως 9	αλφαριθμητικών πληροφοριών κατά την επεξεργασία κωδικών αναζήτησης προϊόντος (PLU) και την επεξεργασία της μορφής ετικέτας.
CE	Καθαρισμός λανθασμένων εισαγωγών και καταστάσεων σφάλματος
ZERO	Επαναφέρει την οθόνη στο μηδέν. Στη ρύθμιση παραμέτρων, χρησιμοποιείται για έξοδο από το μενού.
TARE	Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του απόβαρου, για αλλαγή μεταξύ καθαρού και μικτού βάρους και για την είσοδο στη ρύθμιση παραμέτρων.
SAVE	Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αυτόματου καθαρισμού τιμής μονάδας.
PLU	Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ή ανάκληση πληροφοριών των PLU με κωδικό.
Сн	Χρησιμοποιείται στη λειτουργία απόδοσης ρέστων.
M+	Πρόσθεση ζυγίσματος

Τεχνικό Εγχειρίδιο Ζυγαριάς Υπολογισμού Τιμής ΑΡΡ

U	NIT		Χρησιμοποιείται για αλλαγή μονάδας βάρους (kg/100g).
В	s/L		Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του φωτισμού οθόνης.
	ı/aff ⊘		Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ζυγαριάς.
<u></u> ؤ	ως	•	Πλήκτρα PLU, χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και ανάκληση πληροφοριών των αποθηκευμένων σε αυτά PLU.
	•		Υποδιαστολή.

Λειτουργίες πλήκτρων κατά τη ρύθμιση παραμέτρων

TARE	Για εισαγωγή στη ρύθμιση λειτουργίας και παραμέτρων
<mark>4</mark> أ	Κύλιση προς λειτουργία ή παράμετρο
ZERO	Έξοδος από τη ρύθμιση παραμέτρων και επιστροφή σε κανονική λειτουργία ζυγίσματος

Διάταξη οθόνης

Weight	kg
Unit Price	<u>TARE</u> /kg /100g SAVE
Total Price	ACC
	CHARGE

Σύμβολα οθόνης

	Ενδειξη μπαταρίας. Όταν είναι άδεια,	
	η μπαταρία χρειάζεται	
	επαναφόρτιση.	
Net	Καθαρό βάρος	
0	Ένδειξη σταθερότητας. Όταν	
	φωτίζεται, η ζυγαριά είναι σταθερή.	
Zero	Ένδειξη μηδενισμού. Όταν	
	φωτίζεται, η ζυγαριά είναι	
	μηδενισμένη.	
/kg /100g	Τρέχουσα μονάδα βάρους	
SAVE	Ένδειξη αποθήκευσης	
CHARGE	Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας	
ACC	Ένδειξη λειτουργίας πρόσθεσης	
	ζυγισμάτων	
Tare	Ένδειξη απόβαρου	

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αρχική εκκίνηση

Μια προθέρμανση 15 λεπτών μετά την ενεργοποίηση της συσκευής παρέχει σταθερότητα στις μετρήσεις.

6.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε τη ζυγαριά πατώντας το πλήκτρο. Η οθόνη ενεργοποιείται και αρχίζει ο έλεγχος εκκίνησης. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο ξανά.

6.2 Μηδενισμός

Οι συνθήκες περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσουν τη ζυγαριά ώστε να εμφανίζει τιμή διαφορετική του μηδενός ακόμα και χωρίς καμία άσκηση πίεσης στο τάσι. Μπορείτε, ωστ<u>όσο,</u> να μηδενίσετε την οθόνη

ανά πάσα στιγμή πατώντας το πλήκτρο εξασφαλίζοντας έτσι ότι το ζύγισμα ξεκινά από το μηδέν.

6.3 Απόβαρο

Το βάρος οποιουδήποτε δοχείου μπορεί να αφαιρεθεί από το συνολικό

βάρος πατώντας το πλήκτρο., ώστε σε κάθε επόμενο ζύγισμα να εμφανίζεται πάντα στην οθόνη το καθαρό βάρος του ζυγιζόμενου προϊόντος.

- Τοποθετήστε φορτίο στο τάσι.
- Πατήστε το πλήκτρο.
 Η οθόνη μηδενίζεται και το απόβαρο αφαιρείται.
- Αφαιρέστε το φορτίο από την πλατφόρμα. Θα εμφανιστεί στην οθόνη το απόβαρο. Μόνο μία τιμή απόβαρου μπορεί να καθοριστεί ανά πάσα στιγμή. Αυτή εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο.
- Πατήστε το πλήκτρο
 Η οθόνη μηδενίζεται και η τιμή απόβαρου καθαρίζεται.

6.4 Ζύγισμα δείγματος

- Τοποθετήστε τα προς ζύγισμα προϊόντα στην πλατφόρμα.
- Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη σταθερότητας.
- Διαβάστε το αποτέλεσμα.
- Αποφύγετε να υπερφορτώνετε τη ζυγαριά. Εάν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "ol", μειώστε ή αφαιρέστε το φορτίο.

6.5 Επιλογή μονάδας βάρους

Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ως μονάδα μέτρησης βάρους το κιλό (kg) ή τα 100γρ (100g) στη λειτουργία ζύγισης.

6.6 Καθορισμός τιμής μονάδας

Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα είναι άδεια και η οθόνη μηδενισμένη.	Weight 0 000 0000 Unit Price 0 00 Total Price 0 00
Τοποθετήστε τα προς ζύγισμα προϊόντα στην πλατφόρμα.	Weight D 175 DODD Unit Price D DD Total Price D DD
Εισάγετε την τιμή μονάδας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Η τελική τιμή θα υπολογιστεί αυτόματα.	Weight D /75 0000 Unit Price S DD Total Price D 88

6.7 Εργασία με PLU

Η ζυγαριά **APP** διαθέτει συνολικά 104 προγραμματιζόμενες μνήμες κωδικών αναζήτησης προϊόντος (PLU), 100 με πρόσβαση μέσω κωδικού και 4 με πρόσβαση μέσω πλήκτρου. Υποστηρίζει πληροφορίες για κάθε κωδικό σε μορφή αλφαριθμητικού. Αυτές περιλαμβάνουν: κωδικό προϊόντος, όνομα προϊόντος, μέθοδο υπολογισμού τιμής, τιμή προϊόντος, προ-απόβαρο.

6.7.1Χρήση PLU με πλήκτρο

6.7.1.1 Αποθήκευση στη μνήμη

|--|

Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εξής:

Ο κέρσορας {_ _} θα αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε όνομα προϊόντος.

Πατήστε το πλήκτρο Η ή CH για να αλλάξετε θέση.

Π.χ., αν πληκτρολογήσετε τη λέξη APPLE:

Weight	SEŁ
Unit Price Total Price	PoRine

Weight <u>SEE</u> APPLE Unit Price PoAnE Total Price

Επιλογή μεθόδου υπολογισμού τιμής

Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση. Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εξής:

Επιλέξτε μέθοδο υπολογισμού τιμής μεταξύ

αριθμού τεμαχίων ή βάρους (kg/100g)

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 🔜

Πατήστε το πλήκτρο. για επιβεβαίωση.

Weight Weight mode Unit Price AnoUnt Total Price

<u>Καθορισμός τιμής μονάδας</u>

Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εξής:

Weight	SEL
	JNIT PRICE
Unit Price	a oo
Total Price	

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τιμή μονάδας και

πατήστε το πλήκτρο. για επιβεβαίωση.

<u>Καθορισμός προ-απόβαρου</u>

Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εξής:

Weight	SEL PRE_TARE	a	000
Unit Price Total Pric	e		

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την τιμή προ-απόβαρου και

πατήστε για επιβεβαίωση.

6.7.1.2 Ανάκληση πληροφοριών PLU

Όταν θέλετε να ζυγίσετε προϊόντα με αποθηκευμένο PLU:

Πατήστε το πλήκτρο	Weight 0.000
Θα εμφανιστούν στην οθόνη οι πληροφορίες του αποθηκευμένου στο πλήκτρο PLU:	RPPLE DDD Unit Price I DD Total Price D DD

Τοποθετήστε το φορτίο στην πλατφόρμα και η τελική τιμή θα υπολογιστεί αυτόματα.

6.7.2Χρήση PLU με κωδικό

6.7.2.1Αποθήκευση στη μνήμη



Πατήστε το πλήκτρο το πλήκτρο.

Ο κέρσορας {_ _} θα αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε όνομα προϊόντος. Πατήστε το

πλήκτρο Η ή Ηγια να αλλάξετε θέση.

Π.χ., αν πληκτρολογήσετε τη λέξη APPLE:

Weight SEL

Unit Price PLU Total Price

Neight SEL

Unit Price PLU D I Total Price

Weight SEL

Unit Price PnAnE Total Price

Weight SEL APPLE Unit Price PoRoE Total Price

Unit Price AnoUne

Weight

Total Price

<u>Επιλογή μεθόδου υπολογισμού τιμής</u>

Πατήστε το πλήκτρο Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εξής:

Επιλέξτε μέθοδο υπολογισμού τιμής μεταξύ αριθμού τεμαχίων ή βάρους (kg/100g)

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 📰 ή 🔜

Πατήστε το πλήκτρο. για επιβεβαίωση.

<u>Καθορισμός τιμής μονάδας</u>

Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εξής:



Weight mode

Χρησιμοποιήστε τα α<u>ριθμη</u>τικά πλήκτρα για να εισάγετε τιμή μονάδας και

πατήστε το πλήκτρο το επιβεβαίωση.

Καθορισμός προ-απόβαρου

Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εξής:

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την τιμή <u>προ-α</u>πόβαρου

και πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση.

Weight SEL PRE_TARE 0 000 Unit Price Total Price

6.7.2.2 Ανάκληση πληροφοριών PLU

Όταν θέλετε να ζυγίσετε προϊόντα με αποθηκευμένο PLU, πατήστε το

πλήκτρο. Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εξής:

Weight	SELECE	
Unit Price Total Price	PLU	

Εισάγετε τον αριθμό PLU. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι πληροφορίες του PLU:

Τοποθετήστε το φορτίο στην πλατφόρμα και η τελική τιμή θα υπολογιστεί αυτόματα.

Weight	a ooo	
RP Unit Price Total Price	PLE 000 I 0. 00 0. 00	

6.8 Φωτισμός οθόνης

Η ζυγαριά **ΑΡΡ** δίνει τη δυνατότητα επιλογής λειτουργίας φωτισμού οθόνης. Στην κανονική λειτουργία ζύγισης,____

πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη τα εξής:

Weight	SEŁ
Unit Price Total Price	LUM 3 6FriodE AUto

Πατήστε τα πλήκτρα 🧾 ή 🛄 για να

αλλάξετε τη ρύθμιση φωτισμού οθόνης σε Auto/Manual/Off.

Πατήστε τα πλήκτρα ² ή ³ για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης μεταξύ 3 επιπέδων φωτεινότητας:

LUM1: υψηλή φωτεινότητα LUM2: μεσαία φωτεινότητα LUM3: χαμηλή φωτεινότητα

Οθόνη	Περιγραφή
SEL bhriodE RULo	Ο φωτισμός ενεργοποιείται μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά ή όταν το βάρος είναι πάνω από 20d. (Αν το βάρος είναι κάτω από 20d, ο φωτισμός απενεργοποιείται μετά από 5 δευτερόλεπτα.)
SEL bhriodE irRnURL	Ο φωτισμός ενεργοποιείται/απενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο
SEL bhriodE bhoFF	Η λειτουργία φωτισμού είναι απενεργοποιημένη.

6.9 Αυτόματος καθαρισμός τιμής μονάδας

Η ζυγαριά ΑΡΡ διαθέτει δυνατότητα αυτόματου καθαρισμού τιμής μονάδας.



Πατήστε το πλήκτρο., ώστε να ανάψει/σβήσει η φωτεινή ένδειξη αποθήκευσης.

Όταν η ένδειξη αποθήκευσης είναι αναμμένη, η τιμή μονάδας εμφανίζεται στην οθόνη μετά τον μηδενισμό. Όταν η ένδειξη αποθήκευσης είναι σβηστή, η τιμή μονάδας καθαρίζεται αυτόματα.

6.10 Πρόσθεση ζυγισμάτων

Η ζυγαριά μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να προσθέτει διαδοχικά ζυγίσματα

χειροκίνητα, πατώντας το πλήκτρο

6.10.1Προετοιμασία για πρόσθεση

- Κάθε φορά πριν ξεκινήσετε την πρόσθεση ζυγισμάτων, παρακαλούμε μπείτε στη ρύθμιση παραμέτρων και ενεργοποιήστε τη λειτουργία πρόσθεσης επιλέγοντας FB>ACC>on
- Πριν μπείτε στις παραμέτρους, πατήστε τον διακόπτη βαθμονόμησης, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της ζυγαριάς.
- Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα είναι άδεια.
- Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο, για να μηδενίσετε την οθόνη.
- Το βάρος στην οθόνη πρέπει να είναι σταθερό.

Πριν τη χρήση, η ζυγαριά πρέπει να είναι σταθερά μηδενισμένη, όταν δεν έχει πάνω της βάρος άνω των 20d.

6.10.2 Λειτουργία πρόσθεσης ζυγισμάτων

Τοποθετήστε το προϊόν στην πλατφόρμα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το βάρος:

Εισάγετε τιμή μονάδας ή επιλέξτε PLU χρησιμοποιώντας ένα από τα πλήκτρα

PLU ή πατώντας το πλήκτρο και στη συνέχεια εισάγοντας τον αριθμό PLU.

Weight	۵	175 0000	
Unit Price Total Price	<u>а</u>	00 00 00	

Weight D. 175 RPPLE 0000 Unit Price 5. 00 Total Price D. 88

Η τελική τιμή θα υπολογιστεί αυτόματα.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη σταθερότητας,

πατήστε το πλήκτρο., για να αρχίσει η πρόσθεση. Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εξής:

Weight	۵	175 855 1	
Unit Price Total Price	а	0 88	

- Η τελική τιμή θα εμφανιστεί στην αντίστοιχη περιοχή της οθόνης. Η τιμή θα εμφανιστεί για 2 δευτερόλεπτα.
- Η ζυγαριά θα πρέπει να εμφανίζει μηδενικό ή αρνητικό βάρος, πριν μπορέσετε να αποθηκεύσετε και άλλο ζύγισμα.



- Για να δείτε την αποθηκευμένη τελική τιμή, πιέστε το πλήκτρο
 ή ζυγαριά είναι μηδενισμένη. Η τιμή θα εμφανιστεί για 2 δευτερόλεπτα.
- Για να καθαρίσετε τη όλες τις τιμές από τη μνήμη, πατήστε το πλήκτρο



6.10.3 Λειτουργία πρόσθεσης χωρίς ζύγισμα

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τιμή μονάδας ή επιλέξτε PLU χρησιμοποιώντας ένα από τα πλήκτρα PLU ή πατώντας το πλήκτρο και στη συνέχεια	Weight 0.000 APPLE 0000 Unit Price 5.00 Total Price 0.00
εισαγοντας τον αριθμο PLU. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο οθόνη θα εμφανιστούν τα εξής:	Weight 5 0 APPLE 0000 Unit Price 5 00 Total Price 0 00
Εισάγετε αριθμό τεμαχίων. Η τελική τιμή θα μπολογιστεί αυτόματα	Weight 5 5 <i>RPPLE 0000</i> Unit Price 5 00 Total Price 0 00
Όταν εμφανίζεται η ένδειξη σταθερότητας,	Weight 0 000
πατήστε το πλήκτρο για να μπείτε στη λειτουργία πρόσθεσης. Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα εξής:	ACC / ACC / Unit Price 5.00 Total Price 30.00
 Η τελική τιμή θα εμφανιστεί στην αντίστοιχη 	περιοχή της οθόνης. Η τιμή

- Η τελική τιμή θα εμφανιστεί στην αντίστοιχη περιοχή της οθόνης. Η τιμή θα εμφανιστεί για 2 δευτερόλεπτα.
- Η ζυγαριά θα πρέπει να μηδενιστεί, πριν μπορέσετε να αποθηκεύσετε και άλλο ζύγισμα.
- Για να καθαρίσετε όλες τις τιμές από τη μνήμη, αφού δείτε τη συνολική

τιμή, πατήστε το πλήκτρο

6.11 Απόδοση ρέστων

Αφού τελειώσετε την πρόσθεση, μπορείτε να περάσετε στη διαδικασία πληρωμής. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απόδοσης ρέστων, πηγαίνετε στη ρύθμιση παραμέτρων και επιλέξτε *F I I>CHRnGE>on*.

Πριν μπείτε στις παραμέτρους, πατήστε τον διακόπτη βαθμονόμησης, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της ζυγαριάς.



Η ζυγαριά θα επιστρέψει στη λειτουργία ζύγισης και η μνήμη θα καθαριστεί.



*Σημείωση: Αν πατήσετε χωρίς να έχετε εισαγάγει εισπραχθέν ποσό, στην οθόνη θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.

<u>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ</u>

CE

Εάν πατήσετε το πλήκτρο χωρίς να έχετε εισαγάγει εισπραχθέν ποσό, τα προϊόντα θα καθαριστούν από τη μνήμη χωρίς εκτύπωση ετικέτας.

<u>ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ</u>

Αφού τελειώσετε με την πρόσθεση των ζυγισμάτων, πατήστε και έπειτα



SAVE

. Μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα στη λίστα ένα ένα

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 🛲 ή 🔤

<u>ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ</u>

Βρείτε το επιθυμητό προϊόν στη λίστα, και έπειτα πατήστε και κρατήστε το

πλήκτρο 造, για να το διαγράψετε από τη λίστα.

6.12 Αναφορές πωλήσεων

Weight	rEPort
Unit Price	dA ily
Total Price	

Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο Ανεί, μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη τα εξής:

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ή , μπορείτε να επιλέξετε από το μενού: Ημερήσια Αναφορά (Daily Report), Προσαρμοσμένη Αναφορά (Custom Report), Αναφορά Προϊόντων (Product Report), Λίστα Προϊόντων (Product List). Μπορείτε να ελέγξετε τις αναφορές μέσω του λογισμικού back office για ζυγαριές APP. Για λεπτομέρειες σχετικά, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού back office για APP.

6.12.1 Καθαρισμός αναφορών

Όταν η μνήμη είναι πλήρης, δε χρειάζεται να κρατάτε παλιές αναφορές. Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις αναφορές πατώντας το πλήκτρο και rEñouE Weight TARE . Στην οθόνη θα έπειτα το RECORD εμφανιστούν τα εξής: Unit Price ALL Total Price TARE rECord Weight για επιβεβαίωση. Πατήστε Unit Price ıS Η μνήμη θα καθαριστεί. Στην οθόνη θα ERPEY Total Price εμφανιστούν τα εξής:

6.13 Λειτουργία WiFi (προαιρετική)

FS P Coñ > Coñ 4 > ū F , >on; FS P Coñ > Coñ 4 > PEYPE >PSEnd; FS P Coñ >Coñ 4 > bAUd >9600

Ενεργοποιώντας την (προαιρετική) λειτουργία WiFi, έχετε τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματης σύνδεσης σε LAN.

- Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
- Στη ζυγαριά σας, πηγαίνετε στις παραμέτρους και επιλέξτε:
- Επιλέξτε το νέο δίκτυο WiFi με όνομα "Doit-WIFI" στον υπολογιστή σας.
- Δεν απαιτείται κωδικός, κάντε κλικ στο δίκτυο για να συνδεθείτε αυτόματα.

Σημείωση: Η ζυγαριά πρέπει να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον υπολογιστή όσο είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο LAN. Η φωτεινή ένδειξη δικτύου της ζυγαριάς θα ανάψει μετά την επιτυχή σύνδεση στο ασύρματο LAN/Ethernet δίκτυο.

6.14 Λειτουργία Bluetooth (προαιρετική)

Ενεργοποιώντας την (προαιρετική) λειτουργία Bluetooth, έχετε τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.

Για ενεργοποίηση, πηγαίνετε στις παραμέτρους και επιλέξτε:

```
FS P Con > Con 3 >bLUE;
```

FS P Con > Con 3 > PLYPE >PSEnd;

FS P Coñ >Coñ 3 > 6AUd >9600

- Ενεργοποιήστε όλες τις συσκευές.
- Η ζυγαριά θα πρέπει να βρίσκεται εντός της απαιτούμενης απόστασης (10 μέτρα) για να μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth.
- Αναζητήστε τη νέα συσκευή Bluetooth στον υπολογιστή σας.
- Επιλέξτε τη συσκευή. Εάν σάς ζητηθεί κωδικός, εισάγετε 1234.

Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί επιτυχώς, η ένδειξη Bluetooth θα εμφανιστεί στην οθόνη της ζυγαριάς.

6.15. Λειτουργία σύνδεσης USB (προαιρετική)

Η ζυγαριά σας έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Τα δεδομένα των ζυγισμάτων μπορούν να μεταφερθούν στον υπολογιστή από τη θύρα USB.

- Συνδέστε τη ζυγαριά με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας διαθέσιμο στο εμπόριο USB A2A καλώδιο.
- Πηγαίνετε στη ρύθμιση παραμέτρων της ζυγαριάς σας και ενεργοποιήστε τη λειτουργία USB επιλέγοντας:
 FS P Lon > Lon 2 > LHRnLE >USb >PSEnd;
 FS P Lon >Con 2 > LAU >9600
- Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ZERO για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία ζύγισης.
- Ανοίξτε στον υπολογιστή σας την εφαρμογή sscom3.2,

επιλέξτε: com number: COM2, Baud rate: 9600.



 Τοποθετήστε το φορτίο στο τάσι και τα δεδομένα του ζυγίσματος θα εμφανιστούν στην οθόνη. Για να λαμβάνετε συνεχώς τα δεδομένα από τη ζυγαριά, χρησιμοποιήστε την εντολή SIR.

6.16 Λειτουργία συρταριού ταμείου

Η ζυγαριά APP διαθέτει θύρα RJ11, η οποία υποστηρίζει μόνο συρτάρι ταμείου DC 6V για τις πληρωμές.

- Συνδέστε το καλώδιο του συρταριού στη θύρα RJ11. Η θύρα RJ11 βρίσκεται στο κάτω μέρος της ζυγαριάς.
- Πατήστε το πλήκτρο
 μή θα εμφανιστεί στην οθόνη:
- Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, εισάγετε το ποσό που εισπράξατε από τον <u>πελάτ</u>η.
 - TARE
- Πατήστε το πλήκτρο
 για επιβεβαίωση. Η διαφορά θα εμφανιστεί στην οθόνη, στην περιοχή της τελικής τιμής.
- Weight 2. 63 ΕН Unit Price PRY Total Price п пп 2 63 Weight ΕН Unit Price PRY **Total Price** 3. OO E Weight Unit Price EHRAGE **Total Price** רב ם
- Το συρτάρι θα ανοίξει αυτόματα. Η ζυγαριά θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία ζύγισης και η μνήμη θα καθαριστεί.

7. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

7.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Είσοδος στο μενού

- Ενεργοποιήστε τη ζυγαριά. Πατήστε το πλήκτρο κατά τη διάρκεια του ελέγχου εκκίνησης.
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί για λίγο το μήνυμα "Pn". Θα σάς ζητηθεί αριθμός PIN για να εισέλθετε στο μενού των παραμέτρων.
- Το εργοστασιακό PIN είναι 9999.
- Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο 9 τέσσερις φορές. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής:
- Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση. Θα εισέλθετε στο μενού παραμέτρων και στην οθόνη θα δείτε το μήνυμα "FD CRL".

Επιλογή υπομενού

Πατήστε το πλήκτρο

TARE, για να επιλέξετε υπομενού.

Περιήγηση στα υπομενού

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ή βία να δείτε τα υπομενού ένα ένα.

Επιστροφή στη λειτουργία ζύγισης



 Πατήστε το πλήκτρο για έξοδο από τις ρυθμίσεις παραμέτρων και επιστροφή στην κανονική λειτουργία ζύγισης.

Ενεργοποίηση συγκεκριμένων παραμέτρων

Σημείωση: Εάν θέλετε να ρυθμίσετε κάποια από τις παραμέτρους FDCRL, FIrES, F2CRP, F1R2-, FBRCC, FIICHR-GE, FI2-EER-E,

*F Ι ΥΔ-Ρ, F Ι*52-*CU--*, πριν εισέλθετε στις ρυθμίσεις, θα πρέπει να πατήσετε τον διακόπτη βαθμονόμησης, ώστε να σας επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτές. Ο διακόπτης βαθμονόμησης βρίσκεται στο κάτω μέρος της ζυγαριάς.

7.2 ΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Μενού	Υπομενού	Περιγραφή
FO CAL	Βαθμονόμηση (καλιμπράρια	σμα). Δείτε τη σχετική ενότητα.
FIrES	dUAL intEru dUAL rAnGE 3.000 6000	Ρύθμιση εξωτερικής ανάλυσης
F2 CAP	3FG 6FG 1SFG 30FG	Ρύθμιση μέγιστου βάρους
F3 offlāe	oFF 3 5 <u>1</u> 5 30	Ρύθμιση χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης
	dAFE	Ρύθμιση ημερομηνίας
		Ρύθμιση ώρας
F4 ELoEH	SEYLE YYnndd nnddYY ddnnYY	Επιλογή μορφής ημερομηνίας
	Con CHAn - S232 oFF	Απενεργοποίηση λειτουργίας RS-232
	I ^{EL} PrinoFF E	Απενεργοποίηση λειτουργίας εκτυπωτή
	-68 85	Ενεργοποίηση σύνδεσης με εκτυπωτή RG88V
FS P Con	rJ45 oFF PSEnd	Φόρτωση πληροφοριών PLU στη ζυγαριά ή λήψη πληροφοριών PLU και αναφορών στο λογισμικό back office του υπολογιστή μέσω σύνδεσης RS-232. Για συνεχή λήψη δεδομένων ζύγισης από τη ζυγαριά στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την εντολή SIR. Για τη διακοπή λήψης δεδομένων ζύγισης, χρησιμοποιήστε την εντολή @. Απενεργοποίηση λειτουργίας RJ45 Φόρτωση πληροφοριών PLU στη ζυγαριά ή λήψη πληροφοριών PLU και αναφορών στο λογισμικό back office του υπολογιστή μέσω Ethernet.

 		_		
	ЬЯIJЫ	1200 2400 4800 9600 19200 38400 1 15200	1	Επιλογή ρυθμού μετάδοσης από λίστα
	uEc i	Bol	-	8 data hits ywoic goruuig 1 stop hit
	FY			7 data bite, Zuvá goznuíg, 1 stop bit
				7 data bits, çoyî loonpid, 1 stop bit
Г_ <u>=</u>	CHBo		<i></i>	
2	LE	020		Απενεργοποιηση λεπουργιας USB
E			rsend	Φορτωση πληροφοριών ΡΕΟ στη ζυγαρια η λήψη πληροφοριών ΡΕU και αναφορών στο λογισμικό back office του υπολογιστή μέσω θύρας USB. Για συνεχή λήψη δεδομένων ζύγισης από τη ζυγαριά στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την εντολή SIR. Για τη διακοπή λήψης δεδομένων ζύγισης, χρησιμοποιήστε την εντολή @.
	ЬЯЦА	1200		Επιλονή ουθυού μετάδοσης από λίστα
		2400 4800 9600 19200 38400 1 15200	7	
Lon	ЬLUE		-	Ενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth
Э	E	PSEnd		Φόρτωση πληροφοριών PLU στη ζυγαριά ή λήψη πληροφοριών PLU και αναφορών στο λογισμικό back office του υπολογιστή μέσω Bluetooth.
		oFF		Απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth
	ЬЯЦd	1200 2400 4800 9600 19200 38400 1 15200	2	Επιλογή ρυθμού μετάδοσης από λίστα
Coñ	٦F	on		Ενεργοποίηση λειτουργίας WiFi
Ч		oFF		Απενεργοποίηση λειτουργίας WiFi
		rESEE		Επαναφορά WiFi στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
	PLYP E	PSEnd		Φόρτωση πληροφοριών PLU στη ζυγαριά ή λήψη πληροφοριών PLU και αναφορών στο λογισμικό back office του υπολογιστή μέσω
		-FF		Απειεουοποίηση λειτομονίας λήμης και
		0		αποστολής δεδομένων

F5 For aFF Διαγραφή μορφής ετικέτας Print nHE aFF Διαγραφή μορφής ετικέτας Print nHE aFF Διαγραφή μορφής ετικέτας Print nHE Emiλογή μορφής ετικέτας Print aFF Διαγραφή μορφής ετικέτας Print nHE Emiλογή μορφής ετικέτα HERDE Instance Emiλογή μορφής ετικέτα HERDE Emiλογή μορφής ετικέτα Emiλογή μορφής ετικέτα HERDE Emiλογή μορφής ετικέτα Emiλογή μορφής ετικέτα HERDE Emiλογή μορφής ετικέτα Emiλογή μορφής ετικέτα Facts Emiλογή μορφής ετικέτα Emiλογή μορφής ετικέτα Facts </th
$F6$ Far aFF Δ μαγραφή μορφής ετικέτας $Pr \pm 1$ $Pr \pm 3$ $Eπiλογή μορφής ετικέταςPr \pm 3Pr \pm 3HERAEPr \pm 3HERAEPr \pm 3HERAEEπiλογή κεφαλίδας 1 για ετικέταHERAEEπiλογή κεφαλίδας 2 για ετικέταFactsEπiλογή κεφαλίδας 3 για ετικέταFactsEπiλογή κεφαλίδας 3 για ετικέταFactsEπiλογή μορφής ετικέταFactsEπiλογή κεφαλίδας 3 για ετικέταFactsEπiλογή μορφής ετικέταFactsEπiλογή μορφής κεφαλίδας 3 για ετικέταFactsEπiλογή μορφής κεφαλίδας 3 για ετικέταFactsEπiλογή μορφής κεφαλίδας 3 για ετικέταFactsEπiλογή μορφής κεφαλίδως 3 για ετικέταFactsAuτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ενεργήR2nananAuτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ενεργήR2nananAuτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ενεργήFBanAuτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ενεργήFBananAuτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ενεργήanananAuτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ενεργήFBanBRELananAuτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ενεργήFBanBREanAuτόματη διασοιλή σταθερήPricideanAutoματη διαδοχικά ζυγίσματαFIBanBREan$
Pr int \overline{PRL} PrL $Emiloyý µoppýs ετικέταsPrL$
HERdE Ι Επιλογή κεφαλίδας 1 για ετικέτα HERdE Ξ Επιλογή κεφαλίδας 2 για ετικέτα HERdE Ξ Επιλογή κεφαλίδας 3 για ετικέτα FootE Ι Επιλογή υποσέλιδου 1 για ετικέτα FootE Ξ Επιλογή υποσέλιδου 2 για ετικέτα FootE Ξ Επιλογή υποσέλιδου 2 για ετικέτα FootE Ξ Επιλογή υποσέλιδου 3 για ετικέτα FootE Ξ Ξ FootE Ξ Επιλογή υποσέλιδου 3 για ετικέτα FootE Ξ Ξ Foot
HEAE Επιλογή κεφαλίδας 2 για ετικέτα HEAE Ξ HEAE Ξ FooLE Ι FooLE Ξ FooL Ξ
HERAE Ξ Επιλογή κεφαλίδας 3 για ετικέτα FooLE Επιλογή υποσέλιδου 1 για ετικέτα FooLE Επιλογή υποσέλιδου 2 για ετικέτα FooLE Επιλογή υποσέλιδου 2 για ετικέτα FooLE Επιλογή υποσέλιδου 3 για ετικέτα FooLE Επιλογή του στο διάδου το ματικέτα FooL F Autoματη διόρθωση σημείου μηδέν ενεργή FB Π Autoματη διόρθωση σημείου μηδέν ανενεργή FF Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ενεργή FB Π G Π G Π
FoolE Ι Επιλογή υποσέλιδου 1 για ετικέτα FoolE Επιλογή υποσέλιδου 2 για ετικέτα FoolE Επιλογή υποσέλιδου 3 για ετικέτα FoolE Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ενεργή RE Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ανενεργή FB Ε PHE Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ανενεργή FB Π FF Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ανενεργή FB Ε PHE Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ανενεργή FB Π FF Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ανενεργή FB Π B Π B Π B Π B Π B Π B Π B Π
Forte Επιλογή υποσέλιδου 2 για ετικέτα Forte 3 Επιλογή υποσέλιδου 3 για ετικέτα F0 Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ενεργή R2n nFF Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν αενεργή FB REC n Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ενεργή nFF Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν αενεργή FB REC n Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ανενεργή nFF Δειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ανενεργή nFF Ξ nFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας nHnGE n n Δειτουργίας nEHnGE n n Δειτουργίας nEHnGE n n
Foole 3 Επιλογή υποσέλιδου 3 για ετικέτα F1 Δη Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ενεργή R2n ΔΕF Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ανενεργή F8 ΠΕ Δη β ΔΕ Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ανενεργή F8 ΠΕ Δη β ΔΕ Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ανενεργή F9 ΔΕ Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ανενεργή PdEL Δ ΔΕ Δ ΔΟ Επιλογή αριθμού δεκαδικών ψηφίων PdEL Δ ΔΟ Δ ΔΟ Επιλογή αριθμού δεκαδικών ψηφίων F1 Δ ΔΟ Δ ΔΟ ΔΟ Δ ΔΟ ΔΟ Γ Π Δ Π Δ ΔΟ Π Δ Δ Γ Δ
F1 pn Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ενεργή R2n pFF Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ανενεργή F8 RCL pn Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ενεργή F7 D FFF Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ενεργή F9 D Eπιλογή αριθμού δεκαδικών ψηφίων PdEL · D Eπιλογή αριθμού δεκαδικών ψηφίων F10 F · Ξ Υποδιαστολή σταθερή PrCnod FLoRE Υποδιαστολή κινητή F · I pFF Evεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας aπόδοσης ρέστων F · i F · i pr pr pr pr pr <t< td=""></t<>
R2n FF Αυτόματη διόρθωση σημείου μηδέν ανενεργή FB REC an Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ενεργή FF Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ανενεργή FF Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ανενεργή FF Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ανενεργή FF Δ FF Γ G C G C G C G C G C G C G C G C G C G C G C G C G C G C G C G C G C G C G F G F G F G F G F G F G
FB REC Δ Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ενεργή FF Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ανενεργή F9 Δ Επιλογή αριθμού δεκαδικών ψηφίων PdEL · Δ Δ Δ Δ Επιλογή αριθμού δεκαδικών ψηφίων PdEL · Δ Δ Δ Δ Δ
FF Λειτουργία προσθήκης ζυγισμάτων ανενεργή F9 D Επιλογή αριθμού δεκαδικών ψηφίων PdEC D Επιλογή αριθμού δεκαδικών ψηφίων Γ D F Επιλογή σταθερή Γ F Επιλογή σταθερή Επιλογή σταθερή Γ E Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Γ E Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Γ Ε Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Γ Ε Επιλογή ταχύτητας μετατροπέα Α/D Επιλογή ταχύτητας μετατροπέα Α/D
F9 Π Επιλογή αριθμού δεκαδικών ψηφίων PdEL · Π Π Π
PdEC · ¹ / ₀ 0 ¹
μ. υυ μ. υυ μ
F ID F iΞ Υποδιαστολή σταθερή P-Crod FLaRE Υποδιαστολή κινητή F I I aFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση CHRoDE an δε F I I aFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση CHRoDE an δε F I2 aFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση F I2 aFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση F I2 aFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση rELR-E an διατήρησης απόβαρου για διαδοχικά ζυγίσματα F I3 n Επιλογή ταχύτητας μετατροπέα Α/D SPEEd FRSE Dúôwers τοπνές βαράστοντης
PrCnod FLaRE Υποδιαστολή κινητή FII oFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας CHRnCE on απόδοσης ρέστων FI2 oFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας FI2 oFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας FI2 oFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας FI2 oFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας FI3 on διατήρησης απόβαρου για διαδοχικά ζυγίσματα FI3 on Επιλογή ταχύτητας μετατροπέα Α/D SPEEd FRSE Ενέρνοποίηση το στον στο
F I I aFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας CHRADE an Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας F I2 aFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας F I2 aFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας F I2 aFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας F I3 and Επιλογή ταχύτητας μετατροπέα Α/D SPEEd FRSE Ενέργοποίηση στη στη στη στη στη στη στη στη στη
CHRACE απόδοσης ρέστων F I2 GFF EVεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας σ διατήρησης απόβαρου για διαδοχικά ζυγίσματα F I3 ñ.id SPEEd FRSE
F I2 GFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας r EL R - E Dn διατήρησης απόβαρου για διαδοχικά ζυγίσματα F I3 n.d Επιλογή ταχύτητας μετατροπέα Α/D SPEEd FRSE Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας
-ΕΕΑ-Ε οπ διατήρησης απόβαρου για διαδοχικά ζυγίσματα F I3 ñ.id Επιλογή ταχύτητας μετατροπέα Α/D SPEEd FRSE Εκιλογή ταχύτητας μετατροπέα Α/D
F I3 n id Επιλογή ταχύτητας μετατροπέα Α/D SPEEd FRSE FRSE Βάθωση τοπικής βαράτητας
SPEEd SLou FRSE Dúlium romute la contrare
<u>Γ Ι΄ μ΄Η</u> Ρυθμιση τοττικής βαρυτήτας
Επιλογή νομίσματος στην ετικέτα
Επιλογη μικροτερού αποοεκτού κερματός

8. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ (ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ)

Ενεργοποιήστε τη ζυγαριά. Πατήστε το πλήκτρο κατά τον έλεγχο εκκίνησης.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί για λίγο το μήνυμα " 🥍 ". Θα σάς ζητηθεί αριθμός ΡΙΝ για να εισέλθετε στο μενού των παραμέτρων.

- Το εργοστασιακό ΡΙΝ είναι 9999.
- Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο 9 τέσσερις φορές. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής: Pn ·
- Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση. Θα εισέλθετε στο μενού παραμέτρων και στην οθόνη θα δείτε το μήνυμα "FD CAL".
 - TARE Πατήστε το πλήκτρο
- για να επιβεβαιώσετε τη βαθμονόμηση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί: "**UnLoRd"**".
- Αφαιρέστε τα προϊόντα από την πλατφόρμα και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη σταθερότητας είναι αναμμένη.
 - TARE
- Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση.
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το βάρος βαθμονόμησης.
- Εάν απαιτείται, αλλάξτε αυτό το βάρος χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.



- για επιβεβαίωση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί: Πατήστε το πλήκτρο LoAd
- Τοποθετήστε το βάρος βαθμονόμησης στην πλατφόρμα και πατήστε το

πλήκτρο

για επιβεβαίωση.

- Όταν το βάρος στην οθόνη σταθεροποιηθεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί: PRSS
- Μόλις τελειώσει η βαθμονόμηση, η ζυγαριά θα εκτελέσει τον έλεγχο εκκίνησης και θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία ζύγισης.

9. ΣΥΝΔΕΣΗ RS-232

Μπορείτε να παραγγείλετε τις ζυγαριές της σειράς APP με στάνταρ θύρα εισόδου/εξόδου RS-232.

1. Προδιαγραφές:

RS-232 έξοδος δεδομένων ζύγισης Κώδικας ASCII 1200~115200 Baud 8 data bits Χωρίς ισοτιμία

2. RS-232 (θύρα τύπου D 9 ακίδων)



Ακίδα 2	RXD	Είσοδος	Λήψη δεδομένων
Ακίδα 3	TXD	Έξοδος	Αποστολή δεδομένων
Ακίδα 5	GND	—	Γείωση

Θύρα D 9 ακίδων:

Ζυγαριά	Υπολογιστής
Ακίδα 2:	Ακίδα 3
Ακίδα 3:	Ακίδα 2
Ακίδα 5:	Ακίδα 5

3. Πρωτόκολλο συνεχούς ροής

ΚΕΦΑΛΙΔΑ1: ST=ΣΤΑΘΕΡΗ, US=ΑΣΤΑΘΗΣ ΚΕΦΑΛΙΔΑ2: NT=ΚΑΘΑΡΟ, GS=ΜΙΚΤΟ, ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΡΟΥΣ:KG

Ζυγαριά σταθερή:

S	Т	,	G	S	•	-	+/-						k	g	CR	LF
-KE⊄	ΑΛΙΔΑ	1-	-КЕФА	ΛΙΔΑ 2-				-ΔΕΔΟ	DMENA	ΖΥΓΙΣΗ	Σ-		-MONA BAPO	ΔΑ ΥΣ-	-EUIME	TPO-

Ζυγαριά ασταθής:

U	S	,	G	S	:	-	+/-						k	g	CR	LF
-KE¢	ΑΛΙΔΑ	1-	-ΚΕΦΑ	ΛΙΔA 2-				-ΔΕΔΟ	OMENA	ΖΥΓΙΣΗ	Σ-		-MONA BAPO	ΔΑ	-ЕПІМЕ	TPO-

Τεχνικό Εγχειρίδιο Ζυγαριάς Υπολογισμού Τιμής ΑΡΡ

Μικτό βάρος:

S	Т	,	G	S	:	-	+/-						k	g	CR	LF
-KE⊄	ΑΛΙΔΑ	1-	-КЕФА	ΛΙΔΑ 2-				-ΔΕΔΟ	OMENA	ΖΥΓΙΣΗ	Σ-		-MONA BAPO	δα ΥΣ-	-ЕПІМЕ	TPO-

Απόβαρο (καθαρό βάρος):

S	Т	,	Ν	Т	:	-	+/-						k	g	CR	LF
-KE⊄	ΦΑΛΙΔΑ	1-	-КЕФА	ΛΙΔA 2-				-ΔΕΔΟ	OMENA	ΖΥΓΙΣΗ	Σ-		-MONA BAPC	ΔΑ)ΥΣ-	-ЕПІМЕ	тро-

Ασταθές απόβαρο (καθαρό βάρος):

U	S	,	Ν	Т	:	-	+/-						k	g	CR	LF
-KE⊄	ΑΛΙΔΑ	1-	-КЕФА	ΛΙΔΑ 2-				-ΔΕΔΟ	OMENA	ΖΥΓΙΣΗ	Σ-		-MONA BAPO	ΔΑ)ΥΣ-	-ЕПІМЕ	TPO-

4. Πρωτόκολλο αποστολής PLU

P03, BIG APPLE, 1, 5.00, 0.300



1: ανά μονάδα βάρους 0: ανά τεμάχιο

5. Πρωτόκολλο αποστολής αναφορών

1) daily\r\n : αποστολή ημερήσιας αναφοράς

d	a	i	1	У	\r	$\setminus n$
dail	У				ЕПІМ	ETPO

(2) start170718\r\n

end170718\r\n αποστολή προσαρμοσμένης αναφοράς

S	t	a	r	t	1	7	0	7	1	8	\r	\n
start					Аπ	ό ημερ	ομηνία:				ЕПІМЕТ	PO
		1										
e	n	d	1	7	0	7	1	8	\r	\n		
Enc	1		Ê	ως ημε	ερομην	ία:			EUIME	TPO		

Τεχνικό Εγχειρίδιο Ζυγαριάς Υπολογισμού Τιμής ΑΡΡ

(3) product--(1-4 αρ. πλήκτρου PLU)\r\n

р	r	0	d	u	с	t	0	1	\r	\n
pro	oduct						OPRIS	Įμφς	ENIMETI	PO

(4) product12(0-99 κωδικός PLU)\r\n

р	r	0	d	u	c	t	0	1	\r	\n
product							κωδι	κός	r епім	ETPO
-							PLU	N< 99		

(5) list\r\n		Αποστολή	ή πληροφορ	νών προϊόν	τος
1	i	S	t	\r	\n

List

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

(6) recordall/r/n Καθαρισμός αναφορών

r e	С	0	r	d	a	1	1	\r	∖n
Record all							ЕПІМ	IETPO	

6. Μορφή εκτύπωσης Μορφή ετικέτας 1

ABC MALL APP CHINA					
2017/12/04 15:30:48					
Tare(kg) W.t(kg) U.P.(EUR) Price					
#0000 ORANGE 0.000 9pcs 0.392/pcs 3.528					
SubTotal(EUR): 3.528 Pay(EUR): 40.000 Change(EUR): 36.472					
ABC MALL APP CHINA					
(The end)					
ABC MALL APP CHINA					
Tare(kg) W.t(kg) U.P.(EUR) Price					
#0001 APPLE 0.500 0.508 0.200/kg 0.102 #0002 COCO 0.000 0.971 5.196/kg 5.046					
SubTotal(EUR): 5.147 Pay(EUR): 60.000 Change(EUR): 54.853					
ABC MALL APP CHINA (The end)					

Τεχνικό Εγχειρίδιο Ζυγαριάς Υπολογισμού Τιμής ΑΡΡ

Μορφή ετικέτας 2

ABC MALL APP CHINA	ABC MALL APP CHINA				
2017/12/04 15:30:48	2018/01/09 14:25:33				
Tare(kg) W.t(kg) U.P.(EUR) Price	Tare(kg) W.t(kg) U.P.(EUR) Price				
#0000 ORANGE 0.000 9pcs 0.392/pcs 3.528	#0001 0.000 0.177 55.55/kg 9.83				
SubTotal(EUR): 3.528 Pay(EUR): 40.000 Change(EUR): 36.472	ABC MALL APP CHINA				
ABC MALL APP CHINA (The end)	ABC MALL APP CHINA				
	2018/01/09 14:25:49				
	Tare(kg) W.t(kg) U.P.(EUR) Price				
	#0002 0.000 0.177 6.66/kg 1.18				
	ABC MALL APP CHINA				
	SubTotal(EUR): 11.01 Pay(EUR): 20.00 Change(EUR): 8.99 (The end)				

Μορφή ετικέτας 3



10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Μήνυμα σφάλματος	Περιγραφή	Αντιμετώπιση
	Υπέρβαση μέγιστου βάρους	Αφαιρέστε ή μειώστε το φορτίο.
Err I	Μη έγκυρη ημερομηνία	Εισάγετε ημερομηνία με τη μορφή εε:μμ:ηη.
Err 2	Μη έγκυρη ώρα	Εισάγετε ώρα με τη μορφή ωω:λλ:δδ.
Err 4	Σφάλμα μηδενισμού	Υπέρβαση ορίου μηδενισμού (4% του μέγιστου βάρους) κατά την ενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα είναι άδεια.
Err 5	Σφάλμα πληκτρολογίου	Ελέγξτε τα πλήκτρα και τη σύνδεση.
Err 6	Τιμή Α/D εκτός πεδίου	Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα είναι άδεια και ότι το τάσι είναι σωστά τοποθετημένο. Ελέγξτε τις συνδέσεις της κυψέλης φορτίου.
Err 7	Ποσοστιαίο σφάλμα	Ελέγξτε ότι το βάρος είναι >0,5d.
Err 8	Σφάλμα βάρους βαθμονόμησης	Ελέγξτε τα δοκιμαστικά βάρη για τη βαθμονόμηση της ζυγαριάς ή τη γραμμική ρύθμιση.
Err 9	Ασταθής ανάγνωση	Ελέγξτε για ρεύματα αέρα, δονήσεις, ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο ή αν κάτι αγγίζει τη ζυγαριά. Ελέγξτε την κυψέλη φορτίου και τις συνδέσεις.
Err 10	Αποτυχία ασύρματης σύνδεσης	Ελέγξτε τις ασύρματες ρυθμίσεις.
Err II	Σφάλμα πρωτοκόλλου επικοινωνίας	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης.
Err 12	Σφάλμα λειτουργίας πρόσθεσης	Υπέρβαση ορίου 99 προστεθειμένων ζυγισμάτων ή 999999 τελικού βάρους
Err 13	Απουσία βάρους τεμαχίου	Ελέγξτε ότι το βάρος του τεμαχίου είναι >0,5d.
Err 14	Απουσία δείγματος	Ελέγξτε ότι το βάρος δείγματος είναι >20d.
Err 15	Σφάλμα βαρύτητας	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις βαρύτητας. Η βαρύτητα πρέπει να είναι μεταξύ 0.9xx ~ 1.0xx.
Err 16	Σφάλμα χαρτιού	Ελέγξτε το χαρτί στον εκτυπωτή.

ברר וח	Απόβαρο εκτός ορίων	Αρνητικό βάρος ή υπερφόρτωση. Αφαιρέστε το φορτίο και επανεκκινήστε τη ζυναοιά
Err 18	Σφάλμα προ- απόβαρου	Ελέγξτε την τιμή προ-απόβαρου.
Err 19	Σφάλμα μηδενισμού κατά την εκκίνηση	Βαθμονομήστε τη ζυγαριά.
Err P	Σφάλμα εκτυπωτή	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτυπωτή ή τη σύνδεση.
Err L	Σφάλμα έγκρισης	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις βραχυκυκλωτήρα. Η ακίδα βραχυκυκλωτήρα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Κ1 (σειρά BW).
oL	Υπερφόρτωση	Αφαιρέστε το φορτίο. Επαναβαθμονομήστε τη ζυγαριά.
Lo	Υποφόρτωση	Αρνητικό βάρος. Ελέγξτε την πλατφόρμα και επανεκκινήστε ή βαθμονομήστε τη ζυγαριά.
FA , L H / FA , L L / FA , L	Σφάλμα βαθμονόμησης	Ελέγξτε τα δοκιμαστικά βάρη και επαναβαθμονομήστε.
6A Lo / Lo 6A	Χαμηλή μπαταρία	Επαναφορτίστε την μπαταρία, ελέγξτε την τάση.



1	Τάσι	1	SUS304	
2	Κάλυμμα οθόνης	1	PC	
3	Ακρυλική πλακέτα εμπρόσθιας οθόνης	1	PMMA	
4	Κάλυμμα μπαταρίας	1	ABS	
5	Πάνω κάλυμμα	1	ABS	
6	Ταμπέλα	1		90*22
7	Ενισχυτική πλάκα	1	SUS304	
8	Βίδα Phillips αυτοκοχλιούμενη	21	ανθρακούχος χάλυβας	M3*8
9	Κύρια πλακέτα εμπρόσθιας οθόνης	1		
10	Λαστιχένια πατάκια πλαισίου κυψέλης φορτίου	4	NBR	
11	Άνω πλαίσιο	1	AL	
12	Κυψέλη φορτίου	1	AL	
13	Τσιμούχα	1	AL	
14	Βίδα Phillips στρογγυλή	4	ανθρακούχος χάλυβας	M4*20
15	Εσωτερική εξάγωνη βίδα	4	ανθρακούχος χάλυβας	M6*20
16	Γκρόβερ	4	65Mn	M6
17	Εμπρόσθιο κάλυμμα	1	ABS	
18	Κάλυμμα οθόνης	1	PC	
19	Κύρια πλακέτα εμπρόσθιας οθόνης	1		
20	Οπίσθιο κάλυμμα	1	ABS	
21	Άξονας κολώνας	1	ανθρακούχος χάλυβας	
22	Βίδα	1	ανθρακούχος χάλυβας	
23	Βίδα Phillips στρογγυλή	2	ανθρακούχος χάλυβας	M3*8
24	Εξάγωνη βίδα	4	ανθρακούχος χάλυβας	M4*16
25	Αρθρωτός σύνδεσμος κολώνας	1	ABS	
26	Εξάγωνο περικόχλιο	4	ανθρακούχος χάλυβας	M4
27	Μηχανική βίδα Phillips στρογγυλή	4	ανθρακούχος χάλυβας	M4*8
28	Ροδέλα	4	ανθρακούχος χάλυβας	M6
29	Μπαταρία μολύβδου-οξέος	1		
30	Αφρός	1	EVA	80*55*6.5
31	Κολώνα	2	ABS	

Τεχνικό Εγχειρίδιο Ζυγαριάς Υπολογισμού Τιμής ΑΡΡ

32	Κάτω πλαίσιο	1	AL	
33	Κύρια πλακέτα	1		
34	Σειριακή πλακέτα	1		
35	Διακόπτης βαθμονόμησης	1		
36	Αεροστάθμη	1		
37	Κάτω κάλυμμα	1	ABS	
38	Αντιολισθητικό στρώμα VD310	2	NBR	
39	Βίδα Phillips στρογγυλή	7	ανθρακούχος χάλυβας	M4*12
40	Πλαστικό σφραγίδας	2	ABS	
41	Αυτοκόλλητο σφραγίδας	2	Χαρτί	
42	Σταθερό πόδι FX	4	ABS	
43	Πόδι FX	4	PVC	
44	Στρογγυλή θύρα τροφοδοτικού	1		
45	Υποδοχή κολώνας	1	ABS	
46	Μηχανική βίδα Phillips στρογγυλή	4	ανθρακούχος χάλυβας	M4*12
47	Κάλυμμα υποδοχής κολώνας	1	SPCC	
48	Ροδέλα	6	ανθρακούχος χάλυβας	M4
49	Μηχανική βίδα Phillips στρογγυλή	4	ανθρακούχος χάλυβας	M4*35

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε στην Ταϊβάν το 1967 ως Taiwan Scale Mfg Co., Ltd, με σκοπό να παράγει μηχανικά όργανα μέτρησης βάρους. Σήμερα η ιδιωτική εταιρεία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ηλεκτρονικών ζυγαριών. Βασικός σκοπός της T-Scale είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η παγκόσμια πώληση/μάρκετινγκ και η συντήρηση ηλεκτρονικών οργάνων ζύγισης.

Τα προϊόντα της T-Scale:

- Πατρικές ζυγαριές
- Ζυγαριές τεμαχίων
- Επιτραπέζιες ζυγαριές
- Ζυγαριές λιανικής
- Ζυγαριές ακριβείας
- Ζυγαριές πλατφόρμας
- Δείκτες βάρους
 Δ
- ΠΚρεμαστές ζυγαριές
- Ζυγαριές παλέτας
- Πεφυροπλάστιγγες
- Αξεσουάρ
- ≻ □Λογισμικά

Η T-Scale έχει τη μονάδα παραγωγής της στο Kunshan της Κίνας. Εταιρεία πιστοποιημένη με ISO 9001, συνεργάτης ΟΕΜ-ΟDM, προϊόντα πιστοποιημένα από ΟΙΜL, ΝΤΕΡ & CE.

Κίνα:

Ταϊβάν:

T-Scale Electronics Mfg. (Kunshan) Co., Ltd. 268, Zhujiawan Road, Kunshan, Jiangsu, China Tηλ. : +86 512 57067900 / 57669080 Fax: +86 512 5769508 / 57669100 Taiwan Scale Mfg. Co., Ltd 282, Sec.3, Hoping W.Rd., Taipei, Taiwan Tηλ. : +886 2 23068203 Fax: +886 2 23044354

www.t-scale.com